EXPLODED VIEW (UNIT)

B φ3x14 : N09-3139-05
C φ3x8(SILVER) : N09-3324-05
D M4x8 : N09-5281-05
E φ3x10(BLK) : N09-5398-05
F : N29-0216-05
G φ2.6x8 : N82-2608-46
H φ3x6(BLK) : N89-3006-45
J φ3x8 : N89-3008-46
L φ3x8(BLK) : N89-3008-45
M φ3x18 : N89-3018-46
N φ3x10 : N89-3010-46

ED 78

SPEAKER	ACTIVE EQ	DSP	STEREO MODE	SOUND	INPUT MODE	TONE	DIMMER	SET UP	UP	DOWN	STANDBY
LOUDNESS	EQ	DSP	STEREO	SOUND	INPUT MODE	TONE	DIMMER	SET UP	S724	S725	S731
DVD/6CH	CD/DVD	PHONO	TUNER	MD/TAPE	VIDEO 3	BAND	MEMORY	AUTO	S723		ON/STANDBY
S701	S710	S711	S712	S713	S714	S715	S720				S732

PHONO : S711
TUNER : S712
VIDEO 2 : S703
MD/TAPE : S708
VIDEO 3 : S704
BAND : S718
S721 S722

VIDEO 1 : S705
VIDEO 2 : S706
VIDEO 3 : S707

MUTE S716
AUX S717
MULTI CONTROL MODE S762
LISTEN MODE S761

A SPEAKERS B S733

Parts with exploded numbers larger than 700 are not supplied.